







同時通話と単信通話の切替方法






- ① 電源を切ります 
- ②  を押しながら  電源を入れます

同時通話モードにする場合

- ③  を数回押して **Sc-88** 表示にします
- ④  を数回押して **Sc-Fd** 表示にします
- ⑤  を短く押します


単信通話モードにする場合

- ③  を数回押して **Sc-Fd** 表示にします
- ④  を数回押して **Sc-88** 表示にします
- ⑤  を短く押します

ご注意

同時通話の場合は、必ずグループ設定をしてください

ch グループ番号
1-02

電源ONの状態  を押す  を押すたびにグループ番号が変わります
送信スイッチを押すと設定完了