

BTPTT-01

ワイヤレス Bluetooth イヤホン & マイク

設定と操作



MOTOROLA

towa



☎ 0721-98-1317

株式会社 トワ

✉ mail@towa-inc.net


towa

● 送信スイッチ(右図の②)を押しながら送信します。

● 開封時の状態



● 初期設定ペアリング (当店では初期設定を行ってから出荷します。) 電源を切ってから、以下の操作を行ってください。



必ず ①→②→③ の順序で長押ししてください

ペアリングが完了すると、数秒毎の点滅になり使用可能です。

● 無線機と接続



- 電源ON
ランプが点滅するまで
電源スイッチを長押し。
電源ON時は、数秒毎に
点滅します。
長押しすぎると、
早い点滅になりペアリング
モードになりますので、
電源を入れ直してください。



- 電源OFF
ランプが点灯するまで
電源スイッチを長押し。
(点灯後、2～3秒で消灯します)

● 音量調整

イヤホン部側面のボタンと無線機本体のボリュームの両方で調整してください。



- 充電時 ランプ点灯
- 充電完了 ランプ消灯
- 充電時間 約2時間



● 価格と詳細は

モトローラ無線機 プレミアディーラー
株式会社トーフ

トップページ <http://www.towa-inc.net/>
BTPTT-01 <http://www.towa-inc.net/1f/5f/btptt-01.htm>
GL2000 <http://www.towa-inc.net/1f/5f/gl2000-o.htm>
GL2500R <http://www.towa-inc.net/1f/5f/gl2500r-o.htm>
HandieTalkie3 <http://www.towa-inc.net/1f/5f/ht3-o.htm>

本 社
〒583-0991 大阪府南河内郡太子町春日 9 8 - 3 6 2
tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373

日本橋ショールーム
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4 - 1 7 - 9
tel 06-6632-5115 fax 06-6632-5110